

CLEAN[®] BOAT



LA SOLUTION
SPECTACULAIRE
depuis 1994

SPÉCIAL CARÈNE

ÉLIMINATION DE LA ROUILLE

LES MÉTAUX DANS LE NAUTISME

Pour des raisons esthétiques et techniques, l'inox, l'acier et l'aluminium sont des matériaux très répandus dans l'univers du nautisme. La soumission de ces métaux à un environnement extérieur et ses menaces telles que le sel marin et les intempéries accélèrent le processus d'oxydation.

Lorsque ces métaux ne sont pas entretenus régulièrement, il apparaît de la rouille à leurs surfaces, entraînant parfois des coulées visibles sur votre coque ou votre pont.

RESTAURATION ET ENTRETIEN

Traitement de vos supports rouillés.

Dosage : Clean Boat Spécial Carène est un produit prêt à l'emploi.

Mode d'emploi : Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau sur support sec, du bas vers le haut. Il est également possible d'utiliser un vaporisateur à pompe. Laisser agir 30 secondes. Le support va se délester des traces de corrosion venues altérer son aspect. Rincer abondamment à l'eau (un rinçage sous pression est possible à 60 bars) en frottant légèrement afin d'évacuer tout résidu de corrosion et de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite le produit Clean Boat Multi-Usage, puis rincer à nouveau. Le produit Clean Boat Spécial Carène peut également être dilué dans l'eau.

Conseil : Après utilisation du produit Clean Boat Spécial Carène, nous vous conseillons de nettoyer le support traité avec le produit Clean Boat Multi-Usage, pour une protection optimale.

COMPARATIF

Avant Traitement



Après Traitement



29
29 ANS D'EXPÉRIENCE

1
PH ACIDE

CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES

_____ 1l
_____ 5l
_____ 30l
_____ 220l



CLEAN[®] BOAT



LA SOLUTION
SPECTACULAIRE
depuis 1994

SPÉCIAL CARÈNE

DÉJAUNISSANT POUR COQUES

LE GELCOAT

Un gelcoat est un matériau à base de résine thermodurcissable, utilisé pour fournir une haute finition et protection de la surface visible d'un matériau composite souvent composé de fibres variées. Les gelcoats sont conçus pour protéger durablement le matériau et sont grandement utilisés dans la construction de coques de bateaux.

Lors d'absence d'entretien régulier, l'exposition à la pollution marine entraîne un phénomène de jaunissement de la carène près de la ligne de flottaison.

RESTAURATION ET ENTRETIEN

Traitement de vos coques jaunies.

Dosage : Clean Boat Spécial Carène est un produit prêt à l'emploi.

Mode d'emploi : Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau sur support sec, du bas vers le haut. Il est également possible d'utiliser un vaporisateur à pompe. Laisser agir 30 secondes. Le support va se délester du voile jaune venu s'installer. Rincer abondamment à l'eau (un rinçage sous pression est possible à 60 bars) en frottant légèrement afin d'évacuer tout résidu de jauni et de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite le produit Clean Boat Multi-Usage, puis rincer à nouveau. Le produit Clean Boat Spécial Carène peut également être dilué dans l'eau.

Conseil : Pour une utilisation sur un bateau placé sur remorque, il est conseillé de rincer la remorque avant d'appliquer le produit sur le bateau ; la présence d'eau au préalable neutralise l'effet du produit et votre remorque est ainsi protégée.

COMPARATIF



29
29 ANS D'EXPÉRIENCE

1
PH ACIDE

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

- _____ 1l
- _____ 5l
- _____ 30l
- _____ 220l



CLEAN[®] BOAT



LA SOLUTION
SPECTACULAIRE
depuis 1994

SPÉCIAL CARÈNE ÉLIMINATION DES COQUILLAGES

INCRUSTATIONS DE COQUILLAGES

De nombreux coquillages comme les balanes, de petits crustacés marins à coquilles se fixent en nombre aux embases et aux coques des bateaux. Elles sécrètent pour cela une puissante colle, essentiellement constituée de protéines.

Cette incrustation est un phénomène indésirable car il entraîne surpoids et frottements hydrodynamiques.

RESTAURATION ET ENTRETIEN

Suppression des coquillages.

Dosage : Clean Boat Spécial Carène est un produit prêt à l'emploi.

Mode d'emploi : Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau sur support sec, du bas vers le haut. Il est également possible d'utiliser un vaporisateur à pompe pour les carènes et embases très encombrées. Laisser agir 1 à 2 minutes, les coquillages incrustés vont se désintégrer et se décrocher. Effectuer un rinçage sous pression à 60 bars afin d'éliminer tout résidu de coquillage. Le produit Clean Boat Spécial Carène peut également être dilué dans l'eau.

Conseil : Pour une utilisation sur un bateau placé sur remorque, il est conseillé de rincer la remorque avant d'appliquer le produit sur le bateau ; la présence d'eau au préalable neutralise l'effet du produit et votre remorque est ainsi protégée.

29
29 ANS D'EXPÉRIENCE

1
PH ACIDE

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

_____	1l
_____	5l
_____	30l
_____	220l

COMPARATIF

Avant Traitement



Après Traitement

